

possível fazer uma chamada interna, transferir uma chamada externa para outro ramal e fazer uma conferência.

Fazendo uma chamada interna
Com o monofone no estado de repouso, pressione **C** e o número dos monofones registrados irão aparecer no display.
Tecle o número do monofone desejado para efetuar uma chamada interna.
No monofone chamado pressione **↵** para atender a chamada interna.

Nota
Se na base estão registrados apenas dois monofones ao pressionar a tecla **C** o segundo monofone será chamado imediatamente.

Chamando todos os monofones
Com o monofone no estado de repouso, pressione **☞** e o número dos monofones registrados irão aparecer no display.
Pressione a tecla <9> para chamar todos os monofones registrados na base.

Transferindo uma chamada externa para outro monofone

Durante uma chamada externa
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **INTERCOM**.
Pressione **↵** e digite o número do ramal desejado.
A chamada externa ficará retida automaticamente e o monofone chamado irá tocar.
No monofone chamado pressione **↵** para atender a chamada interna.
No monofone chamador pressione **☞** ou coloque o monofone na base para

transferir a chamada para o outro monofone.

Fazendo uma conferência
A funcionalidade de conferência permite que uma chamada seja compatilhada com dois ramaís da mesma base.

Durante uma chamada externa
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **INTERCOM**.
Pressione **↵** e digite o número do ramal desejado.
A chamada externa ficará retida automaticamente e o monofone chamado irá tocar.
No monofone chamado pressione **↵** para atender a chamada interna.
No monofone chamador, pressione e segure a tecla <* > para estabelecer a chamada em conferência. No display do monofone, irá aparecer **CONFERENCIA**.
Se um dos ramaís desligar, o outro ficará com a chamada externa.

Operação em um PABX

Se o telefone estiver conectado a um sistema telefônico PABX, você precisa digitar 0 ou 9 para obter uma linha antes de fazer uma chamada. Verifique o manual do usuário do PABX.
Se você quiser utilizar seu telefone em um PABX, é necessário verificar se os tempos de flash são compatíveis. Para ajustar o tempo de flash, consulte a opção **TEMPO FLASH**.

Secretária eletrônica digital

Seu telefone possui uma secretária eletrônica digital que, quando ligada, grava as chamadas não atendidas. Possui um indicador luminoso de alerta que pisca alternadamente indicando chamadas armazenadas ou que estão sendo recebidas. A secretária eletrônica poderá armazenar até 59 mensagens com um tempo máximo de gravação de 15 minutos. Além das mensagens recebidas, poderá gravar também recados para os outros usuários do telefone. Se a memória da secretária eletrônica estiver cheia, o display do monofone irá mostrar **S.E.CHEIA** alternadamente com o nome do monofone ou data e hora, dependendo da configuração escolhida para o display do monofone quando está em repouso.

Ligando ou desligando a secretária eletrônica
Você poderá ligar ou desligar a secretária eletrônica tanto na base como no monofone. Quando a secretária eletrônica estiver ligada irá atender as chamadas após a quantidade de toques programada para atendimento. Se a secretária eletrônica estiver desligada, ela irá atender após 10 toques e irá enviar uma mensagem que a chamada não poderá ser atendida. Neste caso o chamador não poderá deixar recado.
Ligando a secretária eletrônica através da base
Pressione **0** na base para ligar ou desligar a secretária eletrônica. Se a secretária eletrônica estiver

ligada, o ícone **☎** será mostrado no display do monofone.
Se a secretária eletrônica estiver desligada, o ícone **☎** não estará presente no display do monofone.

Ligando a secretária eletrônica através do monofone
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **SECRET ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **S.E.LIG/DESL**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **LIGAR / DESLIGAR**.
Pressione **↵** para confirmar.
Se a secretária eletrônica estiver ligada o ícone **☎** será mostrado no display do monofone.
Se a secretária eletrônica estiver desligada o ícone **☎** não estará presente no display do monofone.

Ouvindo as mensagens deixadas na secretária eletrônica
Quando novas mensagens são gravadas na secretária eletrônica, o ícone **☎** no display do monofone e o indicador luminoso da base irão piscar indicando que novas mensagens foram armazenadas. As mensagens antigas serão reproduzidas somente após todas as novas mensagens serem ouvidas.

Ouvindo as novas mensagens através da base
Pressione **☎** na base.
As novas mensagens serão reproduzidas na sequência em que foram gravadas.
Pressione < + > ou < - > para aumentar ou diminuir o volume durante a reprodução das mensagens.

Ouvindo as novas mensagens através do monofone
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **SECRET ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **REP. MENSAG**.

Pressione **↵** para iniciar a reprodução das mensagens e o display do monofone mostrará a informação da data e hora em que a mensagem foi gravada.

Nota 1
O ícone **★** irá aparecer no display do monofone, indicando que uma nova mensagem está sendo reproduzida.

Nota 2
Se não houver mensagem ao pressionar **↵**, no monofone irá aparecer **VAZIO** e voltará para o menu **REP. MENSAG**.

Depois de reproduzir das mensagens, pressione **↵** para aumentar ou diminuir o volume do áudio.

Nota
Depois de ouvidas, as mensagens serão salvas automaticamente como mensagens antigas, a menos que seja dado o comando de apagar durante a reprodução.

Pressione **↵** para selecionar **PARAR**.
SEQUINTE ANTERIOR, **APAGAR**.
PARAR: Para a reprodução da mensagem corrente e retorna ao menu **SECRET ELETR**.
SEQUINTE: Reproduz a próxima mensagem. As informações de data e hora serão mostradas no display do monofone.

ANTERIOR: Volta para o início da mensagem corrente. As informações de data e hora serão mostradas no display do monofone.
APAGAR: Apaga a mensagem corrente e a próxima mensagem irá ser reproduzida.

Nota
Alternativamente, você poderá utilizar os seguintes atalhos para controlar as diferentes operações durante a reprodução das mensagens.
Pressione a tecla <4> para reproduzir a mensagem corrente desde o início.
Pressione a tecla <4> duas vezes para voltar a mensagem anterior.
Pressione a tecla <6> para reproduzir a próxima mensagem.
Pressione a tecla <2> para apagar a mensagem corrente.
Pressione **↵** para confirmar.

Apagando todas as mensagens da secretária eletrônica

Apagando as mensagens através da base
Em repouso: Pressione e segure **☎** na base. Todas mensagens antigas serão apagadas.

Nota
As mensagens novas não serão apagadas.

Apagando as mensagens através do Monofone
Pressione **↵** e **↵** para para selecionar **SECRET ELETR**.

APAGAR TUDO.
Pressione **↵** para confirmar.
Pressione **↵** para apagar todas as mensagens antigas.

Nota
Se não houver mais mensagens na secretária eletrônica, o display do monofone irá mostrar **VAZIO** e retornar ao menu **APAGAR TUDO**.

Gravando um recado
Você poderá gravar um recado na secretária eletrônica para outros moradores de sua residência. A gravação de recados funciona mesmo quando a secretária eletrônica está desligada.

Pressione **↵** e **↵** para selecionar **SECRET ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **MEMO**.

Pressione **↵** para iniciar a gravação do recado. O display do monofone irá mostrar **GRAVANDO**.
Pressione **↵** para para a gravação. O recado será reproduzido e salvo.
Pressione **↵** para para a reprodução sem salvar o recado e retornar ao menu **SECRET ELETR**.

Configuração da secretária eletrônica

Você poderá utilizar o monofone para efetuar a configuração da secretária eletrônica através do menu **CONF S ELETR**.

Configurando o modo de atendimento da secretária eletrônica
A secretária eletrônica vem configurada de fábrica no modo **ATEN & GRAV** que permite ao

chamador deixar mensagens na secretária eletrônica.
Você poderá mudar o modo para **APENAS ATEN** que não permite que o chamador grave mensagens. Neste caso, uma gravação irá solicitar ao chamador para ligar mais tarde e irá desligar a chamada.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **SECRET ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **CONF S ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **MODO ATEND**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **ATEN & GRAV** ou **APENAS ATEN**.
Pressione **↵** para confirmar.

Gravando sua própria mensagem de saída
Você poderá gravar sua própria mensagem de saída nos modos de atendimento **ATEN & GRAV** ou **APENAS ATEN**. Quando você gravar sua mensagem, ela será reproduzida quando a secretária eletrônica atender uma chamada. Se você apagar sua mensagem personalizada, as mensagens pré-gravadas serão restauradas automaticamente.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **SECRET ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **CONF S ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **CONFIG MENS**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **ATEN & GRAV** ou **APENAS ATEN**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **REPRODUCAO**.
Pressione **↵** para para a reprodução da mensagem personalizada (se você já gravou sua mensagem). O display do monofone irá apresentar **REPR MENSAG**.
Pressione **↵** para para a reprodução e retornar ao menu anterior.

Pressione **↵** para para e salvar. Sua mensagem personalizada irá ser reproduzida automaticamente após o término da gravação.
Alternativamente, pressione **C** para retornar a tela anterior sem salvar a gravação.

Ouvindo e apagando as mensagens de saída
Você poderá ouvir a sua mensagem personalizada ou as mensagens pré-gravadas em sua secretária eletrônica e, se decidir, poderá apagar a mensagem durante a reprodução. As mensagens pré-gravadas não poderão ser apagadas.

Ouvindo as mensagens
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **SECRET ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **CONF S ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **CONFIG MENS**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **ATEN & GRAV** ou **APENAS ATEN**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **REPRODUCAO**.

Pressione **↵** para para a reprodução da mensagem personalizada (se você já gravou sua mensagem). O display do monofone irá apresentar **REPR MENSAG**.
Pressione **↵** para para a reprodução e retornar ao menu anterior.

Nota
Se você não gravou uma mensagem personalizada, será reproduzida a mensagem pré-gravada.

Apagando a mensagem personalizada
Pressione **↵** e **↵** para selecionar

SECRET ELETR.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **CONF S ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **CONFIG MENS**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **ATEN & GRAV** ou **APENAS ATEN**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **REPRODUCAO**.
Pressione **↵** para reproduzir a sua mensagem personalizada.
Pressione **C** para apagar a mensagem personalizada e retornar ao menu anterior (a mensagem pré-gravada irá ser restaurada automaticamente).

Nota
Se a mensagem pré-gravada estiver sendo reproduzida não será possível apagar e portanto, o ícone **C** não será exibido no display do monofone, somente o ícone **↵** estará disponível.

Configurando o número de toques para atendimento pela secretária eletrônica
Você pode configurar o número de toques (2 a 8 toques ou **ECON TEMPO**) para que a secretária eletrônica atenda a chamada.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **SECRET ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **CONF S ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **NUM TOQUES** (opções disponíveis: **2 TOQUES, 4 TOQUES, 6 TOQUES, 8 TOQUES** ou **ECON TEMPO**).
Pressione **↵** e **↵** para selecionar o número de toques desejados.
Pressione **↵** para confirmar.

Configurando o tempo máximo de gravação das chamadas atendidas pela secretária eletrônica
Você pode configurar o tempo máximo das gravações de mensagens da secretária eletrônica.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **SECRET ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **CONF S ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **TEMPO GRAV** (opções disponíveis: **60S, 120S, 180S, ou ILIMITADO**).
Pressione **↵** para selecionar o tempo desejado.
Pressione **↵** para confirmar.

Monitoramento da mensagem que está sendo gravada
Quando a secretária eletrônica estiver ligada e alguém estiver deixando uma mensagem, a base automaticamente entra no modo de monitoramento da chamada (você irá ouvir a mensagem que está sendo gravada).
Você poderá também monitorar, sem atender, a chamada que está sendo gravada através do monofone.

Ativar ou desativar o monitoramento de chamadas pela base
Você poderá ativar ou desativar, através do monofone, o monitoramento, na base, das chamadas atendidas pela secretária eletrônica.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **SECRET ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **CONF S ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **MONITORAR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **LIGAR / DESLIGAR**.

Pressione **↵** para confirmar.
Monitorando a gravação de uma mensagem através do monofone
Quando uma mensagem estiver sendo deixada em sua secretária eletrônica, no display do monofone irá aparecer **MONITORAR**.
Pressione **↵** para ouvir a mensagem que está sendo gravada, sem atender a chamada.
A qualquer momento você poderá atender a chamada pressionando a tecla **↵** no monofone e a gravação será interrompida automaticamente.

Mudando a taxa de compressão
A taxa de compressão maior permite armazenar mais mensagens, porém com qualidade inferior.
Você poderá selecionar até três taxas de compressão para as mensagens que serão atendidas na secretária eletrônica (**ALTO, MEDIO, BAIXO**).
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **SECRET ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **CONF S ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **COMPRESSAO**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar a taxa de compressão desejada.
Pressione **↵** para confirmar.

Ativando o acesso remoto
Mesmo quando você estiver fora de casa, poderá acessar a sua secretária eletrônica para operar ou ouvir as suas mensagens. Para ser possível o acesso remoto, primeiramente você deverá alterar o PIN de segurança da secretária eletrônica, de modo a evitar o acesso de pessoas não autorizadas (configurado de fábrica

como 0000).

Mudando o PIN de segurança da secretária eletrônica
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **SECRET ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **CONF S ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **MUDAR PIN**.
Pressione **↵** para digitar o PIN antigo (configurado de fábrica como 0000).
Pressione **↵** para digitar o novo PIN.
Pressione **↵** para digitar novamente o novo PIN.

Ativando e desativando a permissão para acesso remoto
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **SECRET ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **CONF S ELETR**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **AC. REMOTO**.
Pressione **↵** e **↵** para selecionar **LIGAR / DESLIGAR** para permitir ou não o acesso remoto.
Pressione **↵** para confirmar.

Acessando a secretária eletrônica remotamente
Faça uma chamada para sua secretária eletrônica. Quando a secretária atender a chamada e iniciar a reprodução da mensagem, pressione a tecla <* >.

Nota 1
Siga o seguinte procedimento para operar a secretária eletrônica: Tecle o PIN de segurança da secretária eletrônica.

Nota 2
Se o PIN for teclado incorretamente por três vezes a chamada irá ser encerrada automaticamente.

Funções		
Tecelas	Quando a mensagem não está sendo reproduzida	Quando a mensagem estiver sendo reproduzida
2	-	Apaga a mensagem que está sendo reproduzida.
4	-	Volta a reproduzir a mensagem corrente desde o início. Pressione duas vezes para voltar a mensagem anterior.
5	-	Inicia ou para a reprodução da mensagem.
6	-	Pula para a próxima mensagem.
7	-	-
8	-	Para de reproduzir a mensagem corrente.
9	Desliga a secretária eletrônica	-
*	Para teclar o PIN de segurança de 4 dígitos	-

Nota
Se a secretária eletrônica estiver desligada, a chamada será atendida após 10 toques. Você deverá entrar com o PIN de segurança para ativar a funcionalidade de acesso remoto.

Quando sua secretária eletrônica estiver configurada para **ATEN & GRAV** e a memória estiver cheia, ela mudará automaticamente para o modo **APENAS ATEN**.
A secretária eletrônica, voltará automaticamente para o modo **ATEN & GRAV** assim que algumas mensagens forem apagadas.

Termos e condições de garantia

Produtos e acessórios de telefone fixo sem fio adquiridos no Brasil
Obrigado por adquirir este produto da marca Motorola produzido sob licença pela MDX Electronics, LLC. A AXT Telecomunicações Ltda. representa a MDX Electronics, LLC. no Brasil.

O que esta garantia cobre?
Sujeita às exclusões mencionadas na tabela a seguir, a MDX Electronics, LLC. garante que os telefones sem fio por, ela fabricados sob a marca Motorola ("Produtos"), e os acessórios por ela fabricados sob a marca Motorola ou aprovados pela Motorola, e vendidos para uso com esses produtos ("Acessórios"), estão livres de defeitos de matéria-prima e mão de obra se usados em condições normais pelo consumidor durante o(s) período(s) mencionado(s) a seguir.

O que a MDX Electronics, LLC. fará?
A MDX Electronics, LLC. ou seus distribuidores autorizados, a critério da MDX Electronics, em acordo o Código de Defesa do Consumidor, e sem quaisquer ônus, consertará, substituirá ou reembolsará o preço de compra de quaisquer produtos ou acessórios que não satisfaçam esta garantia. Podem-se usar produtos, acessórios ou peças novas que sejam funcionalmente equivalentes.

Produto coberto	Período de garantia
Produtos de consumo	Um (1) ano da data de compra original do produto pelo primeiro consumidor que adquiriu o produto.
Acessórios de consumo	Noventa (90) dias da data de compra original dos acessórios pelo primeiro consumidor que adquiriu o produto.
Produtos ou acessórios reparados ou substituídos	O período restante da garantia original ou noventa (90) dias da data de retorno do produto ao consumidor, o que for maior.

Exclusões
Desgaste ou dano causado por uso em condições normais. Estão excluídos da cobertura manutenção periódica, conserto e substituição de peças devido a desgastes ou danos por uso do produto ou acessório em condições normais.

Baterias. Esta garantia limitada cobre apenas as baterias cuja capacidade de carga total esteja abaixo de 80% da capacidade nominal ou aquelas que apresentem vazamento.

Abuso e uso indevido. Estão excluídos da cobertura defeitos ou danos que resultem de: (a) operação e armazenamento incorretos, utilização indevida ou abuso, acidente ou negligência, como danos físicos (rachaduras, arranhões etc.) a superfície do produto resultantes de uso indevido; (b) contato com líquido, água, chuva, umidade extrema ou transpiração excessiva, areia, terra ou semelhante, calor extremo ou alimentos; (c) utilização dos produtos ou para fins comerciais ou uso dos produtos ou acessórios em condições anormais; ou (d) outros atos que não decorram de falha da Motorola ou MDX Electronics, LLC.

Uso de produtos e acessórios que não sejam da marca Motorola. Estão excluídos da cobertura os defeitos ou danos resultantes do uso de produtos, acessórios ou outros periféricos que não sejam da Motorola ou não tenham sido aprovados por ela.

Modificação ou serviço não autorizado. Estão excluídos da cobertura os defeitos ou danos resultantes de serviços, testes, ajustes, instalações, manutenções, alterações ou modificações de qualquer espécie por indivíduos não pertencentes à Motorola, à MDX Electronics, LLC. ou às suas centrais de assistência técnica autorizada.

Produtos alterados. Estão excluídos da cobertura os produtos ou acessórios cujos (a) números de série ou etiquetas de datas tenham sido removidos, alterados ou borrados; (b) lacres tenham sido violados ou apresentem evidência de adulteração; (c) números de série de placa de circuito não correspondam; ou (d) invólucros ou peças não estejam de acordo com o padrão da Motorola ou não sejam da marca Motorola.

Serviços de comunicação. Estão excluídos da cobertura os defeitos, danos ou falhas dos produtos ou acessórios decorrentes de qualquer serviço ou sinal de comunicação do qual você porventura seja assinante ou que você utilize com os produtos ou acessórios.

Solução de problemas

Se você tiver algum problema com o telefone, verifique os casos a seguir e tente solucionar o problema antes de entrar em contato com o suporte técnico.

Problema

- Quando uso a tecla conversação, não ouço nenhum tom de discagem, a linha não está ocupada.

Causa

- O cabo telefônico da base não está conectado.
- O cabo de energia elétrica não está conectado corretamente na base.
- A linha fica ocupada quando outro monofone é usado.

Solução

- Verifique o plugue da base e da parede do telefone (remova e conecte).
- Verifique o plugue da base e o plugue de força (remova e conecte).
- Espere até que a linha esteja desocupada.

Problema

PABX

- Sem conexão e/ou conexão incorreta após discagem da lista de chamadas.

Causa

- Falta do prefixo na discagem.

Solução

- Digite o prefixo de discagem.

Problema

- Recurso page (busca a partir da base) não funciona.

Causa

- Base do telefone fora da área de alcance.

Solução

- Aproximar o monofone da base.

28

Como obter serviço de garantia ou outras informações?

Para obter serviços ou informações, ligue para: **CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS: 4002-1244**
DEMAIS LOCALIDADES: 0800-773-1244

Você receberá instruções sobre como enviar os produtos ou acessórios, às suas custas e riscos, à assistência técnica autorizada MDX Electronics, LLC. Para solicitar serviços, é necessário incluir (a) o produto ou acessório; (b) cópia da nota fiscal de venda ou documento similar que comprove a compra, com nome do revendedor, local e data; (c) se o cartão de garantia estiver incluso na embalagem, o cartão preenchido com o número de série do produto; (d) descrição do problema por escrito; e, o mais importante, (e) seu endereço e telefone.

Dados técnicos

Padrão: DECT

Frequências: 1910 a 1920 MHz

Identificação de chamadas: DTMF / FSK

Alimentação da fonte: 100 Vac a 240 Vac

2 baterias AAA de NiMH para cada monofone

Suporte técnico

Para obter ajuda sobre quaisquer questões técnicas, entre em contato com a central de atendimento Motorola.
Ao contatar nos, certifique-se de saber o número de série do telefone. O número de série pode ser localizado no compartimento da bateria após ter a bateria removida.
O suporte está disponível de segunda à sexta-feira na central de atendimento Motorola.

Para capitais e regiões metropolitanas ligue **4002-1244**
Demais localidades ligue **0800-773-1244**
ou acesse nosso site em: www.motorola.com

Certificação ANATEL

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Ensaio de SAR não aplicável: o equipamento possui potência média emitida em um tempo médio de 6 (seis) minutos igual ou menor que 20mW e o pico de potência emitida é menor que 20W conforme estabelecido na Resolução 533 emitida pela ANATEL.



MTM12416002